

使用说明书

- **开机:**

(关机状态下) 长按门铃音量键  3秒开机

- **关机:**

(开机状态下) 长按门铃音量键  10秒关机

- **选曲:**

开机后点按门铃选曲键  循环选择门铃铃声

- **转发:**

开机后, 门铃与门铃之间可相互自动进行一次转发, 以此通过多个门铃实现无线串联, 延长距离。

- **静音:**

循环点按门铃选曲键 , 无提示音时则为静音, 静音状态下可正常转发

- **音量调节:**

开机后按门铃选曲键 , 循环调节音量, 4级可调, 含静音

- **关闭指示灯:**

双击门铃设置键 , 绿灯亮后, 关闭成功

- **配对:**

默认免配对, 工作在公共频道上, 如需更换频道, 需按如下方式重新进行配对:

- 1、长按门铃设置键 , 直到红灯闪烁后松开
- 2、长按呼叫器呼叫键 , 直到红灯闪烁后松开
- 3、等待两边同时绿灯闪烁, 代表自动配对成功

- **重置:**

长按门铃设置键 , 10秒后, 恢复出厂值

长按呼叫器呼叫键 , 10秒后, 恢复出厂值

铃声曲目

1	叮咚两声/ 叮咚2声	15	绿袖子
2	琶音音效	16	土耳其进行曲
3	波尔卡	17	啊 朋友
4	卡门	18	金昏氏
5	老式电话铃声	19	圣诞歌
6	西敏寺钟声	20	小步舞曲
7	拉德斯基进行曲	21	漫步舞曲
8	音效1351	22	孤独的牧羊人
9	音效1531	23	胡桃夹子
10	哆咪咪(音乐之声)	24	爱丽丝
11	回家	25	回忆
12	斯卡布罗集市	26	威尔逊进行曲
13	西班牙女郎	27	生日快乐
14	祝酒歌	28	雨中浪漫