

.cat驱动文件安装教程





前言

本文介绍.cat驱动文件的安装教程,适用于部分电脑无法识别E104-BT5032U模块。若使用本教程仍无 法安装驱动程序,客户可自行通过百度、论坛等渠道查找解决方法。

前期准备:

- 1. USB驱动文件, 下载链接: https://www.ebyte.com/pdf-down.aspx?id=2342
- 2. E104-BT5032U模块

安装步骤:

- 1. 连接硬件,将E104-BT5032U模块插上电脑
- 2. 在桌面找到此电脑(计算机)图标,鼠标右击,鼠标左击管理

| 打开(O) 固定到快速访问 | |
|-----------------------------|---|
| 管理(G) | |
| 固定到"开始"屏幕(P) | |
| 映射网络驱动器(N) 断开网络驱动器的连接(C) | |
| 创建快捷方式(S) | _ |
| 删除(D) | |
| 重命名(M) | |
| 属性(R) | |

3. 找到设备管理器,鼠标左击

| 🌆 计算机管理 | | - 0 | × |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮 | 助(H) | | |
| | | | |
| 计算机管理(本地) | 名称 译 系统工具 译理存储 ■ 服务和应用程序 | 掛作 计算机管理(本地) 更多操作 | * |
| | | | |

4. 双击端口 (COM和LPT)

| 🎥 计算机管理 | | - 🗆 X |
|---|--|-------------|
| 文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮 | 助(H) | |
| 🗢 🔿 🙍 🖬 📓 🛛 🖛 | 9 | |
| 計算机管理(本地) ✓ [●] | ✓ 是 PF2HA4NQ > ■ IDE ATA/ATAPI 控制器 ■ UDE ATA/ATAPI 控制器 | 操作 设备管理器 |
| ○ ① 任务计划程序 ○ ① 任务计划程序 ○ ○ 计序查看器 ○ ○ 计师 ○ ○ 计师 ○ ○ 计师 ○ ② 世界 ○ ② 世界 ○ ② 世界 ○ ○ ○ 世界 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ USB 這接醫營理器 ○ 公理器 ○ | 更多操作 |

5. 插拔E104-5032U模块,确认模块使用的端口,使用鼠标左键双击

| 🎥 计算机管理 | | – 🗆 X |
|---------------------------------------|---|-------|
| 文件(F) 操作(A) 查看(V) # | 帮助(日) | |
| 🗢 🔿 🙍 🗊 📓 🖬 | ī ፵ ⊾ × ● | |
| 🌆 计算机管理(本地) | ✓ 🛃 PF2HA4NQ | 操作 |
| → 前 系统工具 | > 📷 IDE ATA/ATAPI 控制器 | 设备管理器 |
| > 🕑 任务计划程序 | > ♥ USB 连接器管理器 | 西女祖作 |
| > 🐻 事件查看器 | > 1 安全设备 | 更多操作 |
| > 21 共享文件夹 | > 🔲 处理器 | |
| > 题 本地用户和组 | > 🔜 磁盘驱动器 | |
| > 🔕 性能 | > 🙀 存储控制器 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | > 西打印队列 | |
| ~ 🔚 存储 | > 響电池 | |
| 一一 磁盘管理 | ~ ■ 端口(COM和LPT) | |
| > 10 服务和应用程序 | ■ USB 串行设备 (COM20) | |
| | ■ 监才链接上的标准串行 (COM/) | |
| | ■ 监才链接上的标准串行 (COM8) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2 重 秋行地行 | |
| | 「 」 File Enterthattatatatatatatatatatatatatatatatatat | |
| | | |
| | 网络活动器 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | |
| | T WILLIAM | |
| | | 1 |

6. 弹出USB串行设备属性窗口,点击驱动程序,再点击更新驱动程序

| | | よの古 | |
|----|----------------------|------------|---|
| 常规 | 端口设置 982 | 切程序 | 详细信息 事件 |
| | USB 串行设 | 备 (COI | M20) |
| | 驱动程序提供 | :商: | Microsoft |
| | 驱动程序日期 |]: | 2006/6/21 |
| | 驱动程序版本 | : | 10.0.19041.1202 |
| | 数字签名者: | | Microsoft Windows |
| | 驱动程序详细信息 更新驱动程序(F | 艮(I) ?) | 查看有关已安装驱动程序文件的详细信息。 2 更新此设备的驱动程序。 |
| | 回退驱动程序(F | () | 如果该设备在更新驱动程序时失败,则回退到 以前安装的驱动程序。 |
| | 禁用设备(D) | | 禁用此设备。 |
| | 卸载设备(U) | | 从系统中卸载设备(高级)。 |

7. 鼠标左键点击 浏览我的电脑以查找驱动程序。

| 更 | 新驱动程序 - USB 串行设备 (COM20) | |
|----------|---|----------------|
| 『要 | 如何搜索驱动程序? | |
| → \ | 自动搜索驱动程序(S) Windows将在你的计算机中搜索最佳可用驱动程 | 序,并将其安装在你的设备上。 |
| | 浏览我的电脑以查找驱动程序(R) | |

取消

 \times

8. 点击浏览,找到放置驱动的文件夹;点击下一页

| | | \times |
|---|--|----------|
| ÷ | ■ 更新驱动程序 - USB 串行设备 (COM20) | |
| | 浏览计算机上的驱动程序 | |
| | 在以下位置搜索驱动程序: | |
| | C:\Users\Desktop\usb_drivers | |
| | □包括子文件夹() | |
| | → 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取(L) 此列表将显示与该设备兼容的可用驱动程序,以及与该设备属于同一类别的所有驱动程序。 | |
| | | í |
| | | |

9. 显示设备的驱动程序已安装

| | | \times |
|---|---|----------|
| ÷ | ■ 更新驱动程序 - USB 串行设备 (COM20) | |
| | 你的设备的最佳驱动程序已安装 | |
| | Windows 确定此设备的最佳驱动程序已安装。在 Windows 更新或设备制造商的网站上可能有 更好的驱动程序。 | |
| | USB 串行设备 | |
| | → 在 Windows 更新上搜索已更新的驱动程序(S) | |
| | 关闭(| .) |

| ١¢ | ere: | 3 0 |
|----|-------|------------|
| Ċ | | 29 |
| | EBYTE | 34 |
| 回望 | R. 3 | Ω. |

| \mathbf{x} | . | 41 | A | F1 |
|--------------|----------|----|----|----|
| 大 | T | 払 | ΊΙ | J |

| 销售热线: | 4000-330-990 | 公司电话: | 028-61399028 |
|-------|----------------------------|--------|---------------|
| 技术支持: | <u>support@cdebyte.com</u> | 官方网站: | www.ebyte.com |
| 公司地址: | 四川省成都市高新西区西区大道199 | 号 B5 栋 | |

