



产品应用教程

向阿里申请三元组并设置设备的信息



目录

免责声明和版权公告	1
如何获取三元组	2
1 找到天猫精灵官网	2
1.1 百度搜索天猫精灵官网并打开	2
1.2 点击开放平台得到如下页面	3
1.3 进入生活物联网平台后点击直接进入	4
1.4 然后点击创建新项目	4
1.5 创建项目	5
1.6 在项目下创建产品	6
1.7 产品类型设置	6
1.8 创建完成后会获得以下页面	7
1.9 新增测试设备	8
1.10 然后输入测试设备的名字	8
2 设置我们节点的设备信息	9
修订历史	10
关于我们	10

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。


注 意：

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如何获取三元组

1 找到天猫精灵官网

1.1 百度搜索天猫精灵官网并打开



1.2 点击开放平台得到如下页面



灵活多样的技能应用类型



1.3 进入生活物联网平台后点击直接进入

天猫精灵开放平台 AliGenie




一站式消费级产品智能化平台




1.4 然后点击创建新项目

此处由于我先登录过并且创建过，用户需要登录



1.5 创建项目



1.6 在项目下创建产品



1.7 产品类型设置

新建产品

产品信息

* 产品名称
测试灯控

* 所属品类
电工照明 / 灯 功能定义

节点类型

* 节点类型
☒ 设备 ☐ 网关

* 是否接入网关
☒ 是 ☐ 否

连网与数据


* 接入网关协议
BLE Mesh

协议类型
☐ 低功耗 ☒ 非低功耗


* 数据格式
ICA 标准数据格式

1.8 创建完成后会获得以下页面

为了快速测试，所以直接选择第三步，按照如下所示勾选




1.9 新增测试设备




1.10 然后输入测试设备的名字

注：此名字为设备的 MAC 地址，若用户想要指定 MAC 地址，则手动输入，若不需要则空着，系统自动分配




2 设置我们节点的设备信息

打开计算器,转换一下 ProductId 如下所示获得 16 进制值为 0X76B2F3,此字段是一个 32 位的值,所以实际的值位 0x0076B2F3



此时注意稍后我们用串口给模块设置的时候此字段需要转换下大小端,例如我们转换出来是 0076B2F3,那么我们设置的时候就是输入成 F3B27600,



至此就完全设置成功,就可以使用了

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.1	2025-10-15	内容修订	Bin

关于我们



销售热线：4000-330-990 技术支持：support@cdebyte.com
官方网站：www.ebyte.com
公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B2 栋

