UART





指示灯



按键

USB



ESP32-C5



Pin Header



POWER



AUTO Download



Auto program

DTR	RTS	-->	EN	IO28
1	1		1	1
0	0		1	1
1	0		0	1
0	1		1	0